


# DESENHO TÉCNICO MECÂNICO I

Aula 06 – Cotas, Símbolos



#### 1. COTAGEM

COTAGEM é a indicação das medidas das peças em seu desenho. Ao cotar você deve tentar imaginar se com as medidas representadas será possível fabricar a peça.




- linha de cota
- linha auxiliar
- cota

http://www.feg.unesp.br/~victor/Apostila%20DTB3\_18\_25.pdf




#### 1.3.1 CUIDADOS NA COTAGEM





## 1.3.2 CUIDADOS NA COTAGEM




http://www.concheto.com.br/tea/destec/07-Cotagem.pdf



## 1.3.3 CUIDADOS NA COTAGEM


Quando a linha de cota está na posição inclinada, a cota acompanha a inclinação.



Desenho Técnico Mecânico I




#### 1.4.1.1 EXEMPLOS - Rebaixos






#### 1.4.1.2 EXEMPLOS - Rebaixos






#### 1.4.1.3 EXEMPLOS - Rebaixos






# 1.4.2.1 EXEMPLOS - Rasgos






# 1.4.2.1 EXEMPLOS - Rasgos






#### 1.4.3.1 EXEMPLOS - Furos






# 1.4.4 EXEMPLOS – Elementos angulares





# 1.4.4.1 EXEMPLOS – Elementos angulares






# 1.4.4.2 EXEMPLOS – Elementos angulares


Elementos angulares

Cotas angulares: medidas de aberturas de ângulos.






# 1.4.4.3 EXEMPLOS – Elementos angulares






## 1.4.5 EXEMPLOS - Chanfros







# 1.4.6.1 EXEMPLOS – Diâmetros, Raios, Quadrados e Esferas


#### Diâmetros Φ







#### Raios R







#### 






#### 1.4.6.2 EXEMPLOS – Diâmetros, Raios e Esferas

A cotagem de elementos esféricos é feita pela medida de seus diâmetros ou de seus raios.

ESF = esférico

= diâmetro


R = raio






## 1.5 Espaços reduzidos

Direcionar setas externamente aos espaços. Quando não houver espaço para as setas, estas serão substituídas por traços oblíquos.








#### 1.6.1 Cotagem por face de referência

Pode ser executada como cotagem em paralelo ou cotagem aditiva.



face de referência


Cotagem em paralelo


Cotagem aditiva

A cotagem aditiva é uma simplificação da cotagem em paralelo e só deve ser utilizada quando houver limitação de espaço e não comprometer a interpretação do desenho.



# 1.6.2 Cotagem por face de referência em duas direções








## 1.6.3 Cotagem por faces coordenadas

Quando ficar mais prático indicar as cotas em uma tabela ao invés de indicá-las diretamente sobre a peça.




	X	Y	Ø
1	8	8	4
2	8	38	4
3	22	15	5
4	22	30	3
5	35	23	6
6	52	8	4
7	52	8	4



## 1.6.4 Cotagem por linhas básicas


Na cotagem por linhas básicas as medidas da peça são indicadas à a partir de linhas.





#### 1.7.1 Cotagem de furos igualmente espaçados


Algumas peças tem furos que possuem a mesma distância entre seus centro (igualmente espaçados). São lineares ou angulares.






## 1.7.2 Cotagem de furos igualmente espaçados - simplificação

Quando não causarem dúvidas o desenho e a cotagem podem ser simplificados









#### 1.8.1 Detalhes

Cordas, ângulos - as cotas de arcos e ângulos devem ser indicados como nos exemplos abaixo.




Raio definido por outras cotas - deve ser indicado pelo símbolo R






#### 1.8.2 Detalhes

Cotagem de uma área ou comprimento limitado de uma superfície, para indicar situação especial.




Cotas fora de escala – devem ser sublinhadas com uma reta com a mesma largura da linha do algarismo.






#### 1.9.1 Elementos inclinados



A relação de inclinação deve estar indicada.


A relação de inclinação 1:10 indica que a cada 10 mm do comprimento, diminui-se 1mm da altura.

Não é necessário que a outra cota de altura da peça apareça.






# 1.9.2 Elementos inclinados - Exemplos






## 1.4.7 EXEMPLO de conicidade

.








#### 2.0 Discussão em sala

Qual é uma boa maneira de se cotar a peça abaixo tendo em mente que a mesma será fabricada em um torno convencional?


**Dimensões**: Φ36x10, Φ 26x10, Φ16x35 e chanfro 2x45°.








Exercício 6.1 – Observe as perspectiva e escreva as cotas nas projeções.

Nome:	
Nio	Turmo











Exercício 6.2 – Observe as perspectiva e escreva as cotas nas projeções.

Nome:		
N10	Turmo	


2 15 51	
20 20 16	





# Exercício 6.3 – Nas projeções apresentadas faça somente a cotagem dos elementos citados


Nome:		
Nº	Turma	

#### Diâmetros














Exercício 6.4 – Analise as perspectivas e coloque as cotas nas posições

Nome:		
Nº	Turma	










#### Exercício 6.5 – Faça a cotagem dos elementos citados


Nome:\_\_\_\_\_\_ N°\_\_\_\_\_\_ Turma \_\_\_\_\_







#### Exercício 6.6 – Faça a cotagem dos elementos citados

Nome:		
N°	Turma	








Por face de referência



Exercício 6.7 – Analise as perspectivas, calcule e coloque as cotas nas projeções


Nome:	
No	Turma






Exercício 6.8 – Analise as perspectivas e coloque as cotas nas projeções

Nome:		
NIº	Turma	








Exercício 6.9 – Analise as perspectivas e coloque as cotas nas projeções


Nome:		
Nº	Turma	






Exercício 6.10 – Nas projeções apresentadas achar a cota de A e B

Nome:		
N°	Turma	






Exercício 6.11 – Faça as vistas necessárias com cotas.






Exercício 6.12 – Faça as vistas necessárias com cotas.





Exercício 6.13 – Faça as vistas necessárias com cotas.





Exercício 6.14 – Faça as vistas necessárias com cotas.

